Ersatzteilliste | Sparepartlist

GSG-1911

Pos.-No.	Standard No.	German Description	English Description
1	411.40.01.0	Verschluss	Slide
2	411.20.01.0	Griffstück	Receiver
3	411.20.38.0	Verschlussfanghebel	Slide Stop
4	411.20.39.1	Bolzen für Laufbefestigung	Barrel Fixing Pin
5	411.60.01.0	Magazin	Magazine
6	411.60.03.1	Zubringer	Magazine Follower
7	411.60.04.1	Bolzen für Zubringer	Magazine Follower Pin
8	411.60.08.1	Stift für Zubringer	Magazine Follower Tab
9	400.60.06.1	Magazinfeder	Magazine Spring
10	411.60.06.1	Magazinfederhalter	Magazine Spring Holder
11	411.60.02.1	Magazinschuh	Magazine Base
12	411.50.0002	Korn	Front Sight
13	411.50.0001	Kimme	Rear Sight
14	411.40.02.0	Verschlussblock	Beech Bolt
15	411.40.11.0	Stift 3x22 DIN 6325	Beech Bolt Pin
16	411.30.01.0	Laufblock	Barrel
17	411.40.06.1	Federführungsstange	Recoil Spring Guide
18	400.40.10.1	Druckfeder 0,7x5,7x90	Recoil Spring
19	411.40.04.0	Verschlussfederhülse	Recoil Spring Plug
20	411.40.03.0	Laufführung	Barrel Bushing
24	411.30.09.1	Mündungskappe	Muzzle cap
25	411.30.04.3	Stift 2x8 DIN 1472	Ejector Pin
26	411.30.03.1	Auswerferblech	Ejector
27	400.40.19.3	Stift 1,5x8 DIN 1472	Extractor Pin
28	400.40.06.1	Auszieher	Extractor
29	400.40.23.1	Distanzblech	Extractor Spacer
30	400.40.21.1	Druckfeder 0,6x2,9x4,9	Extractor Spring
31	411.40.12.1	Federaufnahme	Firing Pin Safety Spring Plunger
32	411.40.13.1	Druckfeder 0,35x2,3x12,5	Firing Pin Safety Spring
33	411.40.07.1	Schlagbolzensicherung	Firing Pin Safety
34	407.20.40.3	Stift 2,5x16 DIN 6325	Firing Pin Retainer
35	411.40.05.0	Schlagbolzen	Firing Pin
36	411.40.10.1	Druckfeder 0,63x1,6x20	Firing Pin Spring
37	411.20.26.1	Bolzen für Verschlussfanghebel	Slide Stop Plunger
38	411.20.09.1	Druckfeder 0,35x2,3x27	Plunger Spring
39	411.20.27.1	Bolzen für Sicherungshebel	Safety Lock Plunger
40	411.20.13.0	Sicherungsfederhülse	Plunger Tube
41	411.20.05.0	Einsatz für Griffstück	Inset for Receiver
42	411.20.11.1	Unterbrecher	Disconnector
43	411.20.12.1	Fangklinke	Sear
44	411.20.0003	Schlaghebel	Hammer
45	411.20.17.1	Auslösehebel	Firing Pin Plunger Lever
46	411.20.16.1	Übersetzung für Schlagbolzensicherung	Trigger Bar Lever
47	411.20.10.0	Abzug	Trigger
48	411.20.22.0	Sicherungshebel rechts	Safety Lock Right
49	411.20.04.0	Handballen	Grip Safety
50	411.20.20.1	Sicherungshebel links	Safety Lock Left
51	411.20.08.1	Abzugfeder	Sear Spring
52	411.20.18.0	Schlagfedergehäuse	Mainspring Housing
53	411.20.28.1	Bolzen für Schlagfedergehäuse	Mainspring Housing Pin
54	411.20.23.1	Gewindeeinsatz für Griffstück	Grip Screw Bushing
55	411.20.44.1	Griffschale links	Left Grip
56	411.20.43.1	Griffschale rechts	Right Grip
57	411.20.24.1	Schraube für Griffhälften	Grip Screw
58	411.20.29.1	Bolzen für Schlaghebel	Hammer Pin
59	411.20.30.1	Bolzen für Fangklinke	Sear Pin
60	411.20.0004	Magazinhalter	Magazine Catch
63	411.20.40.1	Magazinsicherung	Magazine Safety
64	411.20.19.1	Federlagereinsatz	Mainspring Retainer Pin
65	402.20.17.1	Feder für Schlagstange	Mainspring
66	411.20.35.1	Schlagfederkappe	Mainspring Cap
67	411.20.49.1	Bolzen für Schlagfeder	Mainspring Cap Pin
70	411.50.07.3	Gewindestift M2x5	Grub screw M2x5
71	411.20.53.0	Gewindestift M3x8	Grub screw M3x8
72	411.20.50.3	Stift 1,5x6	Bolt 1,5x6
73	411.30.17.3	Scheibe	Disk
74	411.30.15.3	Pufferscheibe	Cachedisk
75	411.30.16.3	Schraube	Screw
76	402.90.01.1	Pufferpatrone	Cachecartridge
77	402.70.26.1	Führungsbolzen	Guiding bolt