61.133.191.034-CL20-中英德意四国说明书
105g铜板纸，单黑双面印刷
尺寸：338x196mm　　338mm为6折，196mm为2折

FENIX™
Illuminate Your Adventure

CL20
Max ***165*** Lumens
User Manual

Fenix CL20 Camping Lantern

Designed with all-season campers in mind, the CL20 camp lantern supports standard AA battery and CR123A lithium battery to ensure optimum performance in cold seasons. The premium neutral white LEDs along with exclusive multifaceted globe provide165-lumen anti-glare light for gear organization and other nighttime camp tasks. With built-in hanging loop and magnet for easy attachment, the additional red light equipped CL20 is a versatile companion whether on campsite or in tent.

- Utilizes nine neutral white LEDs and two red LEDs with an even and smooth beam
- White light with four output options and red light with two output options
- Powered by one CR123A Lithium battery or two AA (Ni-MH, Alkaline) batteries
- Built-in magnet for easy attachment
- Dimension: 78.4 mm (Length) x 45.2mm (Width) X 59.1mm (Height)
- 103.2-gram weight (excluding batteries)
- Built-in magnet for easy attachment
- Digitally regulated output - maintains constant brightness
- One-button switch for easy and fast operation
- Reverse polarity protection guards against improper battery installation
- Made of quality plastic and high-transparency material

Technical Parameters

ANSI/NEMA FL 1		Turbo	High	Mid	Low	Red Light	SOS
OUTPUT		165 Lumens	100 Lumens	50 Lumens	8 Lumens	1.5Lumens	1.5 Lumens
RUNTIME	Ni-MH Battery	2h23min*	5h15min	11h28min	71h40min	27h10min	/
	Alkaline Battery	3h10min*	4h9min	9h4min	56h40min	24h15min	/
	CR123A	2h*	3h31min	7h32min	46h50min	20h	/
DISTANCE		10m					
WATER RESISTANT		IPX-6					
IMPACT RESISTANT		1.5m					

Note: The above-mentioned parameters (lab tested by Fenix using 2500mAh Ni-MH batteries, the included Alkaline batteries and quality CR123A Lithium battery) are approximate and may vary between batteries and environments.
*The CL20 will drop down into the High brightness level after working about 5minutes in the Turbo mode. Therefore, the runtime of Turbo output is an accumulated time.

Operation

White light

On/off

Press the hold the switch for 0.8 seconds to turn the light on or off.

Output selection

Press the switch to cycle through four brightness levels in the order of Low > Mid > High > Turbo when the light is turned on.

Red light

Double press the switch to active the red light when the light is turned on. Double press it again to return to white light.

Output selection

Press the switch to switch between lighting mode and SOS mode when the red light is activated.

Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the last used output of white light and the next time you turn it on, it will light up at the memorized output.

Over-heat Protection:

CL20 will accumulate a lot of heat when it is working in turbo output. To avoid overheating, it will drop down to high output after working in turbo for 10 minutes. If the non-stop turbo output is needed, just reset it again.

Battery Specifications

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability	
Ni-MH Battery	AA	1.2V	Recommended	✓
Alkaline Battery	AA	1.5V	Usable	✓
Non-rechargeable Battery(Lithium)	CR123A	3V	Usable	✓
Rechargeable Battery(Li-ion)	16340	3.7V	Banned	✗

Warning:

1. Please do not mix batteries of different brands, size, capacity or type. Doing so may cause damage to the CL20 or the batteries being used.
2. Please do not use the banned batteries, or it will cause damage to the CL20.
3. Please use batteries of high quality, and take out the batteries if you do not use the CL20 for a long time, or the CL20 could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.

Battery Replacement

Pull out the hanging loop at the bottom of the light and turn it 90 degrees then pull it outwards to reveal the battery compartment.

Install the batteries according to the orientation markings in the battery compartment. The inner compartment is for CR123A batteries and the outer compartment is for AA batteries. Please do not load CR123A battery and AA batteries at the same time.

Put the bottom cap back on and turn the hanging loop 90 degrees to secure it.

Parts Included

1.CL20
2.Spare O-ring for water seal at the bottom cap
3.User manual
4.Warranty card

Usage and Maintenance

- Please don't disassemble the sealed head as doing so can cause damage to the flashlight and will void the warranty.
- Use only recommended high performance batteries with this high discharge light. A Ni-MH rechargeable cell is recommended as alkaline batteries will reduce the CL20's runtime.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the flashlight' s performance as dirty contacts may cause the flashlight to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

  Reason A: The batteries need replacing.

  Solution: Replace batteries (Please confirm the correct installation of anode and cathode).

  Reason B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

  Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

  If the above methods don't work, please refer to the warranty policy before contacting your authorized distributor.

Product Warranty

We will replace products with documented manufacturing defects within 15 days of purchase and repair a light free of charge within 24 months of purchase if problems develop with normal use; if repair is required after 24 months from the date of purchase, we will charge for parts. The total repair fee is dictated by the cost of the replaced materials.

Product Registration

We kindly suggest that you register your product on the official website for Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). You can get an extra six-month warranty period once you have successfully registered. By participating in an optional customer survey, you are entered in a drawing for free Fenix products.

Warning

CL20 is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the light directly into anyone's eyes.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631183/83/93　Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com　E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center, 33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

CE

FENIX™
点亮激情户外

CL20
最高亮度 ***165*** 流明
说　明　书

Fenix CL20背夹灯

专为全季候露营爱好者设计，CL20露营灯采用Fenix创新电池仓结构兼容普通AA碱性电池的同时还可以使用耐寒的CR123A锂电池，进一步提高其在寒冷或常冷季节的照明效率。中白光LED加红光LED组合，搭配专业复眼结构防眩目灯罩，CL20最高亮度165流明，有效射程10米，最长续航时间56小时40分。尾部大尺寸挂扣和磁铁功能，提供两种固定方式，进一步满足帐篷内外的照明需求。

- 使用9颗中白光LED + 2颗 红光LED，光效均匀、柔和
- 有两种模式，分别为白光和红光模式，白光4个档位，红光2个档位
- 使用1节CR123A锂电池兼容2节AA(镍氢，碱性）电池
- 底部有磁吸功能
- 主机尺寸: 78.4mm(长)×45.2mm(宽)×59.1mm毫米(高)
- 净重103.2克 (不含电池)
- 恒流电路，亮度恒定
- 单按钮电子开关控制，操作方便快捷
- 电子防反接设计，防止电池装反对电路造成伤害
- 采用优质塑料及高透光材料，光线柔和，不刺眼

技术参数

ANSI/NEMA FL 1		照明模式				红光模式	
		最亮	高亮	中亮	低亮	长亮	SOS
亮度		165 流明	100 流明	50 流明	8 流明	1.5流明	1.5流明
续航时间	AA镍氢	2小时23分	5小时15分	11小时28分	71小时40分	27小时10分	/
	AA碱性	3小时10分	4小时9分	9小时4分	56小时40分	24小时15分	/
	CR123A	2小时	3小时31分	7小时32分	46小时50分	20小时	/
照明范围		10米					
防水等级		IPX-6					
抗防落高度		1.5米					

注：上述参数为在一个实验室，以2节采用安普Panasonic18650A3450mAh锂离子电池和电量两节新碱性AA电池以及使用CR123A锂电池在实验室环境中测试所得。可能会随着灯具、电池和使用环境的不同而发生变化。

*由于本产品配备防有过热保护安全设定，连续工作10分钟会自动切换至高亮档，机械会转续时间为重新时间。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用	
镍氢电池	AA	1.2V	推荐	✓
碱性电池	AA	1.5V	可用	✓
一次性锂电池	CR123A	3V	可用	✓
可充锂离子电池	16340	3.7V	禁止	✗

警示：

1. 请不要使用本说明书禁止使用的电池，以防对产品造成不必要的伤害；
2. 请使用优质电池，不要将新旧电池或者不同型号电池混合使用；
3. 长时间不用灯具，请将电池取出，以防电池漏液锈蚀，造成灯具损坏。

操作说明

CL20正面按键是 键，CL20唯一的功能控制键,具体操作如下：

长按0.8秒开机进入白光模式，单击换档，长按0.8秒关机

开机状态下双击进入红光模式，单击换档，双击退出，长按0.8秒关机

白光模式档位：低亮→中亮→高亮→极亮…循环。（开机默认极亮）

红光模式档位：SOS→长亮…循环。（双击进入，默认SOS）

出厂默认为极亮档。CL20会自动记忆白光照明模式的亮度档位，但不会记忆红光模式。每次打开时都会以记忆的白光照明模式档位开始工作。

备注：CL20长时间以极亮档工作时，电池仓内会累积大量热量，为避免电池仓内温度过高影响产品性能和寿命，当CL20在极亮档连续工作满10分钟后，会自动切换至高亮档，若需要继续工作在极亮档，请手动重新切换。

电池更换

将底部金属挂钩按顺时针旋转90度拖出底盖，将电池按照正负极标识方向装入电池仓，重新装入底盖并逆时针旋转90度锁紧即可工作。

产品组件

1. CL20主机1个
2. 底盖O圈1个
3. 说明书1个
4. 保修卡1个
5. AA电池2个

使用与维护

- 请勿拆卸灯具密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
- 强烈推荐使用性能优秀的可充电镍氢电池作为灯具电源，使用碱性电池将会让灯具高亮度工作的续航时间明显减少。
- 长期使用后，底盖防水的O圈可能受到损坏。如果发现了这种情况，请您更换O圈以维持灯具的防水性能。
- 请经常清洁灯具的导电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：

  原因一：电池电量不足，需要更换

  解决方案：更换电池（装入新电池时请注意正负极方向）

  原因二：五金弹片等导电接触面或接触点被弄脏了。

  解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

  如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

保修条款

一、15天包换期：FENIX手电产品自售出之日起15天内，在正常使用情况下，出现产品质量问题，客户可选择更换新品或修理服务,要求更换时，所换产品应为返修产品同型号同规格的新品；如同型号同规格的产品停止生产时，则调换不低于原产品性能的同品牌产品；

二、2年免费保修期：FENIX手电产品自售出之日起2年内，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，则享受免费维修服务；

三、终身有限保修：在超过2年免费保修时间外，Fenixlight Limited 公司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用；

四、消费者保修时界Fenixlight Limited《质量保证书》，购物发票或收据或网上购物时零售商提供的等码与经销商联系，由经销商对消费者提供服务，我公司将对经销商提供服务支持；

五、Fenixlight Limited 公司建议消费者到Fenix官网(www.fenixlight.com)进行产品注册，注册成功后即可再得到6个月的免费保修期，即共有2年的免费保修期。

警示

本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。

深圳市酷银电子有限公司
电话:+86-755-29631183/83/93　传真:+86-755-29631181
网址:www.fenixlight.com　邮箱:info@fenixlight.com
地址:中国深圳市宝安35区东方明工业园2栋8楼
邮编:518133

CE

FENIX™
Illuminate Your Adventure

CL20
Max ***165*** Lumen
User Manual

Fenix CL20 Campingleuchte

Speziell an den Wünschen der Camper ausgerichtet ist die Fenix CL20 Campingleuchte ist die Fenix CL20 ideal für alle geeignet, die Outdoor eine diffus strahlende Zelt- oder Tischbeleuchtung suchen. Dabei kann die CL20 universell sowohl mit handelsüblichen AA Batterien & Akkus, als auch CR123A Batterien betrieben werden. Das neutralweiße Licht sorgt für einen angenehmen Lichtton und eine gute Farbwiedergabe. Die Befestigung ist universell & nicht nur durch einfaches Hinstellen möglich, sondern es wurden auch ein Magnet, sowie ein Haken integriert. Das ebenfalls verbaute rote Licht vermindert die Anziehung von Insekten und lässt den Nutzer die Nachtsichtfähigkeit erhalten.

- Nutzt 9 „neutral white" und 2 rote LEDs
- Weißes Licht mit 4 Helligkeitsstufen und rotes Licht mit 2 Helligkeitsstufen
- Betrieb mit 1x CR123A Batterie oder 2x AA Zelle (NiMH oder Alkali)
- Gewicht:103,2g (ohne Batterien / Zubehör)
- Maße:78,4 mm (Länge) x 45,2mm (Breite) X 59,1mm (Höhe)
- Eingebauter Magnet zur einfachen Befestigung
- Elektronische Regelung für gleichbleibende Helligkeit
- Schutz gegen falsch herum eingelegte Zellen
- Überhitzungsschutz
- Einfache Bedienung über nur einen Schalter
- Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff und Diffusor mit großer Lichtdurchlässigkeit

Technische Daten

ANSI/NEMA FL 1		Turbo	Hell	Mittel	Dunkel	Rotes Light	SOS
OUTPUT		165 Lumen	100 Lumen	50 Lumen	8 Lumen	1.5Lumen	1.5 Lumen
BRENNDAUER	NiMH Akku	2h23min	5h15min	11h28min	71h40min	27h10min	/
	Alkali Batterie	3h10min	4h9min	9h4min	56h40min	24h15min	/
	CR123A Batterie	2h	3h31min	7h32min	46h50min	20h	/
REICHWEITE		10m					
WASSERDICHTIGKEIT		IPX-6					
STOSSFESTIGKEIT		1.5m					

Hinweis: Die Werte wurden im Fenix Labor mit 2.500 mAh NiMH-Akkus, den mitgelieferten Alkali Batterien und hochwertigen CR123A Batterien ermittelt und können von der nach leuchte, genutzten Akkus / Batterien und Umgebung geringfügig variieren.
* Der Leuchte CL20 wechselt nach 10 Minuten Nutzung im Turbomodus in den hellen Modus, um sie vor Überhitzung zu schützen. Der Turbomodus kann danach wieder aktiviert werden, die angegebene Brenndauer ist ein akkumulierter Wert.

Bedienung

Weißes Licht

Ein- und Ausschalten

Drücken und halten Sie den Schalter für 0,8 Sekunden, um das Licht an- oder auszuschalten.

Wahl der Helligkeit

Drücken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe kurz den Schalter, um durch die 4 Helligkeitsstufen in der Reihenfolge Dunkel => Mittel => Hell => Turbo zu wechseln.

Rotes Licht

Drücken Sie zweifach auf den Schalter, um das rote Licht zu aktivieren. Drücken Sie erneut doppelt, um zum weißen Licht zurück zu kehren.

Wechsel zum SOS-Modus

Drücken Sie den Schalter einmal, wenn die roten LEDs aktiviert sind, um zum SOS-Modus und zurück zu wechseln.

Memory-Funktion

Die Leuchte erinnert sich beim erneuten Einschalten an die zuletzt genutzte Helligkeit.

Batteriewechsel

Drehen Sie die Öse auf der Unterseite der Leuchte um 90 Grad. Ziehen Sie dann das Batteriefach heraus und tauschen die eingelegten Zellen gegen neue Zellen aus. Achten Sie dabei auf die Markierungen zur Einlegerichtung der einzelnen Zellen (+ / -).

Mischen Sie nicht CR123A Batterien und AA Zellen zur gleichen Zeit.

Stecken Sie dann dem Batteriefach wieder in die Leuchte und drehen Sie die Öse wieder um 90 Grad, um das Fach zu verriegeln.

Enthaltene Teile

1.Fenix CL20
2.O-Ring
3.Bedienungsanleitung
4.Garantiekarte
5.2 AA Batterien

Nutzung und Wartung

- Öffnen Sie nicht die Leuchte, mit Ausnahme der Herausnahme des Batteriekörpers. Ein weitergehendes Öffnen beschädigt die Leuchte.
- Nutzen Sie nur hochwertige Batterien und Akkus. Gute NiMH Akkus haben mehr Leistung als gute Alkali-Batterien, daher empfehlen wir den Betrieb mit NiMH Akkus.
- Falls der O-Ring nach längerer Zeit der Nutzung verschlissen ist, tauschen Sie diesen aus.
- Reinigen Sie die Kontakte wenn die Leuchte trotz voller Batterie / Akku nicht funktioniert, die Kontakte dreckig sind und von Zeit zu Zeit, z. b. mit Alkohol. Beispiel-Videos finden Sie dazu auf der Website www.fenixlight.com von Fenix.

Produkt Garantie

Fenix tauscht innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf eine Lampe mit einem Herstellungsdefekt aus. Innerhalb von 2 Jahren repariert Fenix eine Lampe mit Herstellungsdefekt kostenlos. Nach 2 Jahren fallen für eine Reparatur die Teilekosten an.

Produkt Registrierung

Wir empfehlen Ihnen, dieses Produkt auf der Fenix Website (www.fenixlight.com)zu registrieren.. Als Belohnung für eine erfolgreiche Registrierung erhalten sie eine Garantieverlängerung von 6 Monaten. Stellen sie bei einer optionalen Kundenumfrage teilnehmen, können sie exclusive Fenix-Produkte gewinnen.

Warning

Dies ist eine Hochleistungs campingleuchte. Scheinen Sie weder Menschen, noch Tieren direkt ins Auge.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631183/83/93　Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com　E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center, 33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

CE

FENIX™
Illuminate Your Adventure

CL20
Max ***165*** Lumens
User Manual

Lampe de camping Fenix CL20

Conçue en pensant aux campeurs de toutes saisons, la lampe de camping CL20 fonctionne avec de s piles AA standards et des piles lithium CR123A afin d'assurer une performance optimale pendant les saisons froides. Les LED blanches neutres de prestige avec le globe multifacette exclusif offre 165 lumens de lumière anti-éblouissement pour guider l'organisation et les tâches autour d'un camp de nuit. Avec une anse de suspension et un aimant intégré pour une fixation facile, la CL20 avec la lumière rouge additionnelle est un compagnon polyvalent sur le terrain de camping ou sous la tente.

- Utilise neuf LED blanches neutres et deux LED rouges avec un faisceau homogène et lisse
- Lumière blanche avec quatre options de puissance et une lumière rouge avec deux options de puissance
- Fonctionne avec une pile Lithium CR123A ou deux piles AA (Ni-MH, Alcaline)
- Aimant intégré pour une fixation facile
- Dimensions: 78.4 mm (Longueur) x 45.2mm (Largeur) X 59.1mm (Hauteur)
- Poids: 103.2g (sans les piles)
- Régulation digitale pour un éclairage constant
- Un seul interrupteur pour une utilisation simple et rapide
- Circuit de protection de polarité afin d'éviter une mauvaise insertion des piles
- Fabriqué en plastique de qualité et de matériaux à haute transparence

Paramètres Techniques

ANSI/NEMA FL 1		Turbo	Fort	Moyen	Faible	Lumière Red	SOS
OUTPUT		165 Lumens	100 Lumens	50 Lumens	8 Lumens	1.5Lumens	1.5 Lumens
AUTONOMIE	Pile Ni-MH	2h23min	5h15min	11h28min	71h40min	27h10min	/
	Pile Alcaline	3h10min	4h9min	9h4min	56h40min	24h15min	/
	CR123A	2h	3h31min	7h32min	46h50min	20h	/
PORTEE		10m					
ETANCHEITE		IPX-6					
RESISTANCE AUX CHOCS		1.5m					

NB: Les paramètres ci-dessus (testés en laboratoire par Fenix en utilisant une pile rechargeable Ni-MH 2500mAh, les piles alcalines incluses et des piles CR123A de qualité) sont approximatifs et peuvent varier en fonction des piles et de l'environnement.
* La CL20 passe en puissance forte après avoir fonctionner en mode Turbo pendant 10 minutes. Par conséquent, l'autonomie en puissance Turbo est un temps cumulé.

Mode d'emploi

Lumière blanche

On/off

Appuyer et maintenir l'interrupteur pendant 0,8 seconde pour allumer ou éteindre la lampe.

Sélection des puissances

Appuyer sur l'interrupteur mode pour faire défiler les quatre niveaux de luminosité dans l'ordre suivant Faible > Moyen > Fort > Turbo lorsque la lampe est allumée.

Lumière rouge

Appuyer deux fois sur l'interrupteur pour activer la lumière rouge lorsque la lampe est allumée. Le rappuyer deux fois pour retourner à la lumière blanche.

Sélection des puissances

Appuyer sur l'interrupteur pour basculer entre le mode lumineux et le mode SOS lorsque la lumière rouge est activée.

Lumière rouge

La lampe mémorise la dernière puissance utilisée en lumière blanche et la prochaine fois que vous l'allumez , elle s'allume dans la puissance qu'elle a mémorisé.

Protection de surchauffe

La CL20 accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle fonctionne en puissance turbo. Afin d'éviter une surchauffe, elle rétrograde en puissance forte après avoir fonctionné en turbo pendant 10 minutes. Si la puissance turbo est nécessaire en continu, la resélectionner.

Caractéristiques des piles

Type	Dimensions	Tension Nominale	Utilisation	
Pile Ni-MH	AA	1.2V	Recommandé	✓
Pile Alcaline	AA	1.5V	Utilisable	✓
Pile Non-rechargeable(Lithium)	CR123A	3V	Utilisable	✓
Pile Rechargeable(Li-ion)	16340	3.7V	Interdite	✗

Attention:

1.Ne pas mélanger des piles de différente marque, taille, capacité ou type. Vous risquez d'endommager la CL20 ou les piles utilisées.

2.Ne pas utiliser les piles interdites, ou vous endommagerez la CL20.

3.Utiliser des piles à haute performance, et retirer les piles si vous n'utilisez pas la CL20 pendant un période prolongée, ou la CL20 peut être endommagée par une fuite d'électrolyte ou l'explosion.

Remplacer les piles

Sortir l'anse de suspension qui se trouve en dessous de la lampe et la tourner de 90 degrés puis la tirer afin de mettre en évidence le compartiment des piles.

Insérer les piles en tenant compte des polarités inscrites sur le compartiment à piles. Le compartiment intérieur est pour les piles CR123A et le compartiment extérieur pour les piles AA.

Prière de ne pas insérer des piles CR123A et des piles AA en même temps.

Remettre le cache en place et tourner l'anse de suspension de 90 degrés pour la fixer.

Composants inclus

1. CL20
2. Joint torique pour l'étanchéité du cache du dessous
3. Manuel d'utilisation
4. Carte de garantie
5. Deux piles AA

Usage et Maintenance

- Merci de ne pas désassembler la partie scellée de la tête sous peine de l'endommager ou d'annuler la garantie.
- Utiliser seulement des piles à haute performance avec cette lampe à grande puissance. Une pile rechargeable Ni-MH est recommandée alors que les piles alcalines réduisent l'autonomie de la CL20.
- Le joint torique peut être usagé après une utilisation prolongée. Afin de maintenir l'étanchéité, remplacer le avec un neuf.
- Nettoyer les contacts de votre lampe de temps en temps surtout si votre lampe vacille ou ne s'allume pas.Voici quelques raisons possibles:

  Raison A: Les piles doivent être changées.

  Solution: Remplacer les piles en tenant compte des polarités.

  Raison B: Les contacts sont sales.

  Solution: Nettoyer les points de contact avec un coton tige imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de prendre connaissance des conditions de garantie avant de contacter votre revendeur agrée.

Garantie du produit

En cas de problème lors d'une utilisation normale, les produits défectueux seront remplacés sous les 15 jours suivant l'achat et réparés sans frais dans les 24 mois suivant l'achat. Si une réparation s'avère nécessaire au-delà des 24 mois qui suivent la date d'achat, nous facturerons les pièces défectueuses. Le montant total de la réparation sera en fonction du coût des pièces à remplacer.

Enregistrement du produit

Nous vous suggérons d'enregistrer votre produit sur le site officiel de Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). Vous pourrez ainsi bénéficier d'une extension de garantie de six mois une fois votre enregistrement validé. En participant à une enquête de satisfaction, vous pourrez participer au tirage au sort vous permettant de gagner des produits Fenix.

Avertissement

La CL20 est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux. Eviter de diriger directement la lumière dans les yeux de quelqu'un.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631183/83/93　Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com　E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center, 33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

CE